

# Pflegeanleitung für geölte Fussböden gemäss DIN 18356

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfussböden ihre besondere individuelle Note. Durch eine Behandlung mit Hartölen wird der natürliche und lebendige Eindruck noch hervorgehoben und die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Belastung geschützt. Sie ist atmungsaktiv und antistatisch, was zu einer wesentlichen Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Damit Sie auch viele Jahre Freude an einem natürlichen Boden haben, müssen bezüglich Gebrauch, Reinigung und Pflege einige Punkte beachtet werden.

## **Dielendesign Hartöl** behandeltes Holz

Durch die Oberflächenbehandlung mit **Dielendesign Hartöl** sind Holz, Kork und Tonfliesen optimal gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Um

diesen Schutz zu erhalten, ist die Oberfläche nach einer Aushärtungszeit von 5 Tagen ausschließlich mit den in der nachfolgenden Anleitung angeführten Produkten zu pflegen.

Verwenden Sie für die Reinigung keine Wischtücher oder Mops mit Microfasern, dadurch wird die Oberfläche angegriffen. Nehmen Sie zur Reinigung nur saugfähige Wischmaterialien aus Baumwolle. Es ist darauf zu achten, dass der Boden bei der Reinigung nicht mit Wasser überschwemmt wird, da sonst Schäden durch Holzquellen entstehen.

Bei der Behandlung von Holz,  
Kork und Tonfliesen mit  
**Dielendesign Hartöl**.  
Erstpflge nach 4 Wochen mit Bodenmilch.

Die Bodenmilch in warmen Wasser 1:10 mischen und nebelfeucht wischen. Die laufende Unterhaltsreinigung mit Bodenmilch im Verhältnis 1:20 im heißen Wasser gemischt nebelfeucht wischen. In den ersten Wochen empfiehlt sich eine wöchentliche Behandlung mit Bodenmilch, da dies eine filmaufbauende Wirkung für die Oberfläche hat.

Reinigung bei starker Verschmutzung (ca. 1x im Jahr) mit HOLZREINIGER in warmem Wasser 1:40 mischen. Die Lösung auf die verschmutzte Oberfläche auftragen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und völlig trocknen lassen. Da der Holzreiniger etwas Öl von der Oberfläche entfernt, muss mit RENOVIERUNGSÖL nachbehandelt werden.

RENOVIERUNGSÖL in einer dünnen Schicht auf das Holz auftragen und nach ½ Std. mit einem saugfähigen fusselfreiem Tuch nachpolieren, damit keine nassen Flächen übrigbleiben. Zwei Stunden später kann die Oberfläche in Gebrauch genommen werden.

## **Grundpflege**

Nach erfolgter Erstbehandlung mit **Hartöl** sollte der Boden nicht vor dem nächsten Tag begangen werden. Je mehr der behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto grösser ist die Lebensdauer der Oberfläche. Zumindest in der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Bestücken Sie Tisch-, Stuhl- und Möbelbeine mit geeigneten Filzgleitern, um Verkratzungen zu vermeiden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131

entsprechen. Es sind nur Belagrollen Typ W (weich) zu verwenden.

Einen weiteren Schutz unter Stuhlrollen bieten im Handel erhältliche transparente Matten. An Eingängen sind geeignete Schmutzfangmatten oder -läufer auszulegen

## **Raumklima**

Holz- und Korkböden sind natürliche Werkstoffe und reagieren auf klimatische Veränderungen. Somit hängt die Werterhaltung dieser Böden wie auch das Wohlbefinden der Menschen von der Einhaltung eines gesunden und ausgewogenen Raumklimas ab.

Die Raumtemperatur sollte 20°C +/- 2°C, die relative Luftfeuchtigkeit 50 – 55 % betragen. Diese erreichen Sie durch Wasserbehälter an den Heizkörpern oder durch Luftbefeuchter, die es in verschiedenen Systemen im Fachhandel gibt oder durch das Halten von Zimmerpflanzen. Die Kontrolle geschieht durch Hygrometer und Thermometer. Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss gegebenenfalls mit Fugenbildung im Holz gerechnet werden.

Wir wünschen viel Freude an Ihrem natürlichen Boden.

[www.Dielendesign.de](http://www.Dielendesign.de)  
Oliver Schwentek  
Urbanstr. 2  
10961 Berlin  
030 29044767